Hinweis zum Akku in Ihrem Sonnenschirm mit Solarmodul

Elektronik und Akku: Unter dem Gehäuse des Solarmoduls befindet sich die Elektronik sowie ein eingebauter Akku**.**

Automatische Aufladung: Das Solarmodul lädt den Akku jeden Tag automatisch auf.

Betriebsdauer der LED-Beleuchtung: Bei eingeschaltetem Licht hat der Akku eine Laufzeit von 6-7 Stunden.

Zusätzliche Aufladung: Wenn die LED-Beleuchtung länger als 6-7 Stunden benötigt wird, muss der Sonnenschirm mit dem mitgelieferten Ladegerät angeschlossen werden. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden.

Erkennung schwacher Ladekapazität: Sie erkennen eine schwache Ladekapazität daran, dass die LED-Beleuchtung automatisch ausgeht. Der restliche Strom im Akku ist dann nur noch für das Schließen des Sonnenschirms gedacht.

Aufladen: Schließen Sie den Sonnenschirm in diesem Fall spätestens jetzt mit dem mitgelieferten Netzteil an.

Einlagerung: Wenn Sie den Sonnenschirm einlagern möchten, achten Sie darauf, dass der Akku vor dem Einlagern vollständig mit Solarstrom oder dem Netzteil aufgeladen wird.

Schalterstellung: Vergessen Sie nicht, den Schalter des Solarpanels auf die Position „NULL“ zu stellen, bevor Sie den Schirm einlagern.

Mit diesen Informationen können Sie die Lebensdauer und Funktionalität Ihres Sonnenschirms optimal erhalten.

MAINZELT

Gastroschirme, Faltzelte, Werbesysteme